

AVIZ IMPORTANT

IMPORTANT: PASTRATI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE. ATENTIONARI: ÎNAINTE DE UTILIZARE ÎNDEPARTATI ȘI ELIMINATI TOATE ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ ȘI NU LE LASATI LA ÎNDEMANA COPIILOR.

ATENȚIONARI

- **ATENȚIE:** Nu lasați niciodată copilul nesupravegheat.
- **ATENȚIE:** înainte de utilizarea produsului, asigurați-va ca toate dispozitivele de siguranță sunt corect fixate.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita accidentarea, închideți și deschideți caruciorul departe de copil.
- **ATENȚIE:** Nu lasați copilul să se joace cu acest produs
- **ATENȚIE:** Utilizați de fiecare dată hamurile de siguranță.
- **ATENȚIE:** Nu alergați și nu patinați când împingeți acest carucior.
- **ATENȚIE:** Verificați întotdeauna înainte de utilizare ca dispozitivele de fixare ale cosului auto sau landoului sau scaunului caruciorului să fie corect fixate
- Caruciorul poate fi utilizat de copii cu o vârstă cuprinsă între 0 și 36 luni și cu o greutate de până la maximum 15 kg.
- De la nașterea copilului până la 6 luni utilizați caruciorul numai cu spatarul caruciorului coborat complet.
- Numai scaunul auto și/sau landoul Chicco cu dispozitivul Click-Clak pot fi atasate la acest carucior.
- Sistemul de frânare trebuie acționat înainte de a așeza sau de a ridica bebelușul din carucior.
- Nu puneți în cosul pentru cumpărături greutăți mai mari de 3 kg.
- Orice greutate agățată de manerul sau de spatarul/lateralele caruciorului, îi pot compromite stabilitatea.
- Nu transportați în carucior mai multe de un singur copil odată.
- Nu montați pe carucior accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate de către producător
- Când scaunul auto este fixat pe carucior, acesta nu ține loc de pat sau balansoar.
- **ATENȚIE:** Verificați înainte de utilizare ca produsul și piesele sale componente nu au fost deteriorate în timpul transportului, caz în care, nu utilizați produsul și nu îl lasați la îndemana copiilor.
- **ATENȚIE:** Pentru a garanta siguranța copilului, utilizați hamurile de siguranță și cureaua dintre picioarele acestuia, de câte ori folosiți caruciorul.
- **ATENȚIE:** Asigurați-va ca în timpul reglării caruciorului, partile mobile ale acestuia nu intra în contact cu copilul.
- **ATENȚIE:** Nu lasați niciodată caruciorul pe un plan înclinat, cu bebelușul în el, chiar dacă frânele sunt acționate.
- **ATENȚIE:** Nu utilizați caruciorul pe scări sau pe scări rulante deoarece se poate dezzechilibra.
- **ATENȚIE:** Dacă nu utilizați caruciorul, nu îl lasați la îndemana copiilor.
- **ATENȚIE:** Acest produs trebuie utilizat numai de către un adult
- Acest produs trebuie montat numai de către un adult.
- Asigurați-va ca persoanele care utilizează caruciorul cunosc modalitățile de utilizare.
- Utilizați sistemul de frânare de fiecare dată când opriți caruciorul.
- Pentru a evita orice risc de strangulare, nu lasați în apropierea copilului și nu-i dați obiecte care conțin snururi/corzi.
- Acordați atenție deosebită atunci când urcați/coborați o treaptă/trotuar.
- Dacă produsul a fost expus timp îndelungat la soare, așteptați să se răcorească înainte de a așeza copilul în el. Expunerea la soare poate provoca variații ale culorii țesăturii caruciorului.
- Nu utilizați caruciorul dacă lipsesc sau sunt deteriorate părți componente.
- Pentru a evita ruginirea, nu permiteți contactul cu apă sărată.
- Nu utilizați caruciorul pe plajă.

Sfaturi pentru întreținere și curățare

Acest produs necesită întreținere periodică

Operațiunile de întreținere și curățare trebuie executate numai de către un adult.

CURĂȚARE

Husa caruciorului poate fi extrasă (consultați capitolul EXTRAGEREA HUSEI și MONTAREA HUSEI). Pentru curățarea ei consultați pictogramele referitoare la aceasta.

Mai jos sunt prezentate pictogramele cu referințele lor:



Spalati manual cu apa rece;



Do Not Bleach

Nu folositi inalbitor;



Do Not Tumble Dry (Warning Placed After The Instructions)

Nu folositi uscarea prin centrifugare;



Do Not Iron

Nu calcati;



Do Not Dryclean

Nu curatati chimic.

Utilizati o panza umeda pentru a curata componentele din plastic. Intotdeauna uscati partile care au intrat in contact cu apa, pentru a preveni formarea ruginii.

INTRETINERE:

Lubrifiați cu ulei siliconat partile componente care prin natura lor sunt angrenate in actiunea de miscare. Verificati in mod periodic starea de functionare a rotilor si eliminati praful si nisipul. Asigurati-va ca toate componentele din plastic care aluneca de-a lungul tubulaturii din metal sunt curate si fara praf, nisip, noroi. Acest fapt va evita frecarea ce ar conduce la functionarea corecta a caruciorului. Depozitati caruciorul intr-un loc uscat.

MONTAREA ROTILOR DIN SPATE

1. Infiletati pe rand tuburile rotilor pana cand auziti click-ul sonor care confirma montarea(fig 1). ATENTIE! Verificati ca montarea este corect facuta.
2. Atunci cand pliati caruciorul, puteti demonta rotile pentru a reduce dimensiunile acestuia. Pentru a scoate rotile, apasati pe rand butoanele de fixare (fig 2) si extrageti-le.

MONTAREA ROTILOR FRONTALE

3. Pentru a monta rotile trebuie mai intai fixata furca frontala. Pentru aceasta, aliniati orificiile prezente pe sasiul caruciorului cu cele de pe furca(fig 3A). In acest moment se monteaza pivotul (fig 38). Blocati-l apoi cu siguranta prevazuta pentru aceasta (fig 3C)
4. Blocati furca frontala a sasiului ca in fig 4 pana cand se fixeaza.
5. Introduceti tija rotii frontale in locasul din furca pana cand auziti sunetul care confirma fixarea(fig.5)
6. Pentru a incheia aceasta operatiune, presati capacul suportului pentru picioare pana cand un sunet va confirma fixarea corecta(fig6).
7. Pentru a demonta roata frontala presati butonul care se afla dedesubtul suportului pentru picioare(fig7).

DESCHIDEREA CARUCIORULUI

8. Pentru a deschide caruciorul apasati butonul situat pe cadrul caruciorului (fig8A), impingeti manerul inainte(fig8B) si pliati caruciorul in fata(fig. 8C).

ATENTIE: inainte de a utiliza caruciorul, asigurati-va ca este blocat in pozitia DESCHIS, verificand mecanismele de blocare.

REGLAREA MANERULUI PE INALTIME

Pentru utilizarea ergonomica a caruciorului, puteti regla inaltimea manerului in 4 pozitii diferite. Pentru a reduce dimensiunile caruciorului cand este pliat, puteti plia complet manerul.

9. Pentru a cobori sau a ridica manerul caruciorului, presati simultan cele doua butoane exterioare si reglati inaltimea cea mai confortabila(fig9)

MONTAREA COSULUI PENTRU CUMPARATURI

Caruciorul este dotat cu un cos pentru cumparaturi

10. Fixati cosul cu ajutorul capselor ca in fig.10. Nu puneti niciodata mai mult de 3 kg in cosul pentru cumparaturi..

PLIEREA CARUCIORULUI

11. Pentru pliere, presati butonul de pe cadrul caruciorului(fig 11°) impingand manerul in fata(fig11B) si in jos, ca in fig.11C
12. Pentru a face caruciorul sa fie mai compact atunci cand este pliat, strangeti furca frontala cu ajutorul butonului prevazut pentru aceasta (fig12). Pentru a plia furca frontala, verificati ca mecanismul pivotant este blocat.
13. Pentru ca acest carucior pliat sa fie si mai compact, puteti inlatura rotile din spate si pe cea frontala(vedeti capitolul MONTAREA ROTILOR)

INLATURAREA SEZUTULUI

Pentru a usura caruciorul atunci cand folositi cosul auto sau landoul, puteti sa inlaturati sezutul (partea sport)

14. Pentru a inlatura sezutul, trebuie inainte de toate sa detasati copertina din prinderile cu banda velcro, situate in spate(fig. 14A) si in laterale (fig 14B).
15. Desfaceti fermoarul husei care imbraca tubulatura caruciorului si se afla sub maner (15A) si inlaturati cele 2 elemente din plastic situate pe tuburile laterale ale caruciorului(fig 15 B) .

16. Desfaceti partile din spate prezentate in fig16A si inlaturati husa suportului pentru picioare 16B.
17. In acelasi timp ridicati cele 2 leviere situate in spatele sezutului(fig17) si trageți catre Dumneavoastra.
18. Puteti utiliza copertina fara sezut imbracand cu tesatura partea din spate a ei pe tubulatura si fixand-o cu ajutorul benzii velcro prezenta pe interior(fig18)

MONTAREA SEZUTULUI (PARTEA SPORT)

19. Pentru a monta sezutul pe carucior trebuie sa culisati partile din plastic pe sasiul caruciorului ca in fig 19 pana cand auziti click-ul de fixarea(fig 19B).
Montati partile din tesatura dupa cum urmeaza:
20. Introduceti partile din plastic in locasurile situate pe tuburile laterale (fig.20)
21. Atasati partile prezente ca in fig.22
22. Inchideti fermoarul situat sub maner care prinde tesatura de tubulatura(fig22)
23. Fixati copertina cu ajutorul benzilor velcro aflate in spatele(fig23A) si in lateralele(fig 23B)capotei.

EXTRAGEREA HUSEI SEZUTULUI

Husa caruciorului poate fi extrasa complet.Pentru a o extrage urmariti indicatiile descrise la punctele 15 si 16.

24. Desfaceti curelusele si (fig 24) extrageți-le prin fantele din plastic prevazute pentru ele.
25. Ridicati husa pentru a o extrage de pe sasiul spatarului (fig 25)

MONTAREA HUSEI

Pentru a remonta husa sezutului, dupa ce eventual ati spalato, trebuie:

26. Inserati husa pe sasiul spatarului(fig 26)
27. Introduceti cele doua parti prezente pe sezut prin fantele din plastic prevazute pentru aceasta(fig.27)
28. Prindeti cataramele situate sub sezut(fig.28A)si inserati husa pe suportul pentru picioare (fig.28B). Urmariti operatiunile descrise la punctul20,21,22,23.

UTILIZATI CENTURILE DE SIGURANTA

29. Caruciorul este dotat cu hamuri de siguranta prins in 5 puncte, formate din : 2 centuri pentru umeri, o centura abdominala si una care trece printre picioarele copilului. ATENTIE: Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 luni, este necesar sa utilizati centurile pentru umeri trecute prin sistemele de reglare(fig 29)
 30. Asigurati-va ca aparatoarele pentru umeri sunt fixate la inaltimea potrivita pentru copilul vostru(fig 30)
 31. Dupa ce asezati copilul in carucior, inchideti centura abdominala inserand cele doua capete in catarama si reglati largimea ei in functie de copil (fig.30)
 32. Pentru a detasa centura abdominala apasati concomitent pe cele doua clape laterale ale cataramei(fig32)
- ATENTIE: PENTRU A GARANTA SIGURANTA COPILULUI VOSTRU, UTILIZATI DE FIECARE DATA HAMURILE DE SIGURANTA.

ATENTIE: Pentru a garanta siguranta copilului vostru, utilizati si centura dintre picioare odata cu centurile de siguranta.

ATENTIE: dupa ce ati extras centura abdominala (de exemplu pentru a o spala) verificati sa fie corect reinsertata in fantele prevazute pentru ea si reglati-o din nou.

REGLAREA SPATARULUI

33. Presand butonul situat pe spatarul caruciorului, puteti sa-l reglati in 4 pozitii diferite; atunci cand eliberati butonul, spatarul se blocheaza in pozitia cea mai apropiata.
ATENTIE: Sub greutatea copilului, aceste operatiuni pot deveni dificile.
ATENTIE: Cand utilizati caruciorul pentru copil cu varsta cuprinsa intre 0-6 luni, spatarul trebuie sa fie lasat complet .

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Suportul pentru picioare se poate regla in doua pozitii diferite pentru a oferi mai mult confort copilului.

34. Apasati simultan pe cele doua butoane laterale ca in fig 34 si reglati suportul pentru picioare in pozitia dorita.

BARA DE PROTECTIE DETASABILA

ATENTIE: nu va folositi de bara pentru a ridica caruciorul daca bebelusul se afla in el.

Codurile: 79370,79371,79362,79369

35. Pentru a inlatura bara de protectie, impingeti cele doua leviere aflate la baza cotierelor(fig35) iextragand bara(fig35)
36. Pentru optimizare puteti sa inlaturati cotierele mutand levierile situate sub ele(fig36)
37. Pentru remonta cotierele inserati-le in fantele din plastic prevazute pentru ele si presati in jos pana cand auzi click-ul de fixare (fig.37)


Cod 79372

38. Pentru a înlătura bara de protecție utilizați levierul situat în centru sub cotiere (fig38)

39. Pentru a remonta bara de protecție, inserați capetele ei din plastic în fantele special destinate și răsuciți în jos până când un click sonor vă confirmă montarea corectă.(fig39)

ACTIONAREA FRANELOR

Dispozitivul de acționare a franelor este situat aproape de maner și acționează simultan pe cele două roți din spate

40. Pentru a acționa frana caruciorului răsuciți în sus levierul din dreapta care poartă însemnul  până când se blochează (fig40)

ATENȚIE: După ce ați acționat franele, verificați ca ele să fie corect blocate pe grupul de roți din spate.


41. Pentru a debloca franele, apăsați butonul aflat în centrul levierului (fig41)

ATENȚIE: Utilizați franele de câte ori opriți caruciorul.

ATENȚIE:Nu lăsați niciodată cruciorul pe un plan înclinat dacă bebelușul este în interior, chiar dacă ați acționat franele.

ROATA FRONTALĂ PIVOTANTĂ


Caruciorul este dotat cu o roată frontală care poate fi pivotantă sau fixă.În cazul în care utilizați caruciorul pe terenuri accidentate vă recomandăm să fixați roata.Vă recomandăm să utilizați roata în postura pivotantă pe terenuri netede, uniforme pentru o manevrabilitate mai mare.


42. Pentru a fixa roata răsuciți în sus levierul din stânga caruciorului ce poartă simbolul , până când se blochează (fig 42).

43. Pentru a face roțile să devină pivotante, Apăsați butonul aflat în centrul acestui levier și eliberați-le.(fig43)

AMORTIZOARE SPATE REGLABILE

Caruciorul este dotat cu amortizoare pe spate care sunt reglabile în două poziții:

44. Poziția reprezentată printr-o linie ondulată , indică un sistem de amortizare elastic adaptat terenurilor accidentate (fig44)

45. Poziția reprezentată printr-o linie dreaptă , indică un sistem de amortizare mai rigid, adaptat strazilor netede(fig 45)

46. Pentru reglarea amortizoarelor utilizați levierul din fig 46. Amândouă amortizoarele trebuie reglate cu aceeași rigiditate.

UTILIZAREA SCAUNULUI AUTO ȘI A LANDOULUI

47. În funcție de codul produsului, caruciorul Activ 3 permite instalarea unui landou și a unui scaun auto Chicco Autofix Fast sau un scaun auto Chicco KeyFit. În interiorul caruciorului, verificați compatibilitatea cu cele două tipuri de produse(fig 46A și fig 47B)

Codurile 79370, 79371, 79362, 79369.

Când caruciorul Chicco este dotat cu sistem de prindere CLIK-CLAK pe manere, puteți monta un cos sau un scaun auto Chicco Autofix Fast pe șasiul caruciorului fără un alt dispozitiv suplimentar.

Pentru a monta sau demonta landoul sau scaunul auto, consultați instrucțiunile de montare corespunzătoare.

ATENȚIE: Numai scaunele Autofix Fast dotate cu dispozitiv CLIK -CLAK pot fi montate pe carucior.

Înainte de a folosi caruciorul cu landou sau scaun auto, asigurați-vă ca sistemele de fixare sunt corect blocate.

FOLOSITI NUMAI ACCESORII DOTAT CU DISPOZITIVE DE PRINDERE CLIK-CLAK, PREVAZUTE PENTRU ACEST CARUCIOR.

48. ATENȚIE: o procedură de montare incorectă a accesoriilor pe șasiul caruciorului poate face ca tot sistemul de fixare să funcționeze defectuos și extragerea acestora să devină imposibilă. În acest caz, deblocați manual dispozitivele, utilizând o surubelniță sub levierul care se află sub maner.(fig48). Pentru a utiliza un landou sau un scaun auto în mașină, consultați instrucțiunile corespunzătoare.

Cod 79372

Scaunul auto Chicco KeyFit poate fi montat pe șasiul caruciorului cu ajutorul sistemelor de fixare laterale prevăzute pentru aceasta, fără alte sisteme de fixare suplimentare.

Pentru a atașa și a detașa scaunul auto, consultați instrucțiunile corespunzătoare.

ATENȚIE: Verificați întotdeauna ca sistemele de blocare să fie corect blocate.

Pentru utilizarea unui scaun auto în mașină, consultați instrucțiunile corespunzătoare.

COPERTINA PARASOLAR

Caruciorul este echipat cu o copertina de vara/iarna care garanteaza protectie contra razelor UV(UV50+).

49. Pentru montarea copertinei, atasati clipsurile din plastic la nivelul tijelor de blocare(fig49A) si fixate prinderea Velcro din spate si laterale ca in fig. 49B si 49C.

ATENTIE: Operatiunile de fixare ale copertinei trebuie efectuate pe ambele parti ale caruciorului. Verificati sa fie corect fixata copertina.

50. Pentru a garata o protectie mai buna impotriva intemperiilor, copertina poate fi utilizata si in configuratie XL cu ajutorul fermoarului din spate si desfacand partea suplimentara a acesteia(fig.50A). O fereastra dubla, transparent, va fi vizibila pe copertina pentru a putea supraveghea in permanenta copilul.(fig.50)

SUPPORT OBIECTE DIN TESATURA

Tubulatura manerului detine un suport practic, pentru obiecte. In el puteti pune obiectele de care aveti nevoie si pe care doriti sa le aveti la indemana (biberon, chei, telefon etc). Suporta o greutate de maximum 1 kg.

51. Pentru a extrage husa si a o spala, trebuie sa desfaceti toate benzile velcro prinse de sasiul caruciorului(fig 51A) si sa desprindeti suporturile rotunde pentru obiecte de pe sasiul caruciorului impingand spre interior(fig 51B) si pentru a incheia extragerea husei (fig51C)

HUSA IMPOTRIVA PLOII

Caruciorul poate fi echipat cu o husa impotriva ploii

52. Fixati husa impotriva ploii ca in fig.52. Daca este cazul, lasati-o la uscat inainte de depozitare.

ATENTIE: acordati atentie deosebita utilizarii husei impotriva ploii.

ATENTIE: Nu puteti utiliza husa impotriva ploii fara copertina caruciorului deoarece aceasta ar putea asfixia copilul.

Atunci cand pe carucior este montata husa impotriva ploii, nu-l lasati la soare cu copilul in el deoarece se poate supraincalzi.

NOTA IMPORTANTA!Imaginile si instructiunile de utilizare din aceasta brosură sunt referitoare la o anumita versiune de carucior. Anumite elemente si anumite functionalitati pot diferi de la o versiune la alta de carucior.

Producator: Artsana SpA – Italia

**Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23;
tel/fax: 021/231.06.26.**