07804 ZORNAITOARE CHICCO DISNEY "BAGHETA MAGICA A PRINTESEI"6 luni+

Cititi aceste instructiuni de utilizare si pastrati-le pentru consultatii ulterioare. Jucaria functioneaza cu 3 baterii LR44 de 1,5 Volti, incluse.

Bateriile din jucaria trebuie inlocuite cu unele noi, alcaline, imediat dupa achizitionare . Bateriile din produs folosesc numai pentru demonstratie in magazin.

ATENTIE!

- Eliminati orice sac din plastic si elemente de fixare care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indemana copiilor; risc de sufocare
- Verificati in permanenta starea de uzura a produsului si prezenta eventualelor deteriorari. Daca acestea se constata, nu mai utilizati jucaria si nu o lasati la indemana copiilor.
- Utilizati jucaria numai sub supravegherea unui adult.
- Inlaturati eticheta de pe jucarie.

INLOCUIREA/MONTAREA BATERIILOR

- Bateriile trebuie inlocuite numai de catre un adult.
- Pentru inlocuirea bateriilor trebuie sa desfaceti capacul compartimentului din spatele jucariei
- Desfaceti capacul compartimentului bateriilor cu o surubelnita
- Inlaturati bateriile uzate si puneti bateriile noi, respectand polaritatea\ dupa cum este indicat pe produs.
- Punti capacul compartimentului bateriilor si strangeti surubul.
- Nu lasati bateriile uzate sau ustensilele utilizate la schimbarea lor la indemana copiilor.
- Extrageti intotdeauna bateriile uzate din produs pentru a evita curgerile de lichid toxic in jucarie
- Daca bateriile pierd lichid, inlocuiti-le imediat, curatand bine compartimentul bateriilor si mainile daca acestea au avut contact cu lichidul.
- Inlaturati bateriile daca nu utilizati o perioada lunga de timp jucaria.
- Nu amestecati baterii consumate cu baterii noi.
- Utilizati baterii alcaline asemanatoare sau identice cu cele recomandate pentru functionarea jucariei.
- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare
- Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca; pericol de explozie
- Nu este recomandat sa utilizati acumulatori; aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a jucariei.
- In cazul in care totusi utilizati acumulatori, extrageti-I din produs atunci cand ii reincarcati si faceti asta numai sub supravegherea unui adult.
- Jucaria nu este conceputa sa functioneze cu baterii care contin Lithium. ATENTIE: o utilizare improprie poate fi periculoasa.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI

Curatati structura centrului de activitati si broscuta testoasa cu o panza moale uscata sau usor umezita cu apa, pentru a nu deteriora circuitele electrice.NU utilizati solutii de curatare sau solventi. Cand nu utilizati jucaria, depozitati-o intr-un loc ferit de caldura, praf si umiditate.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deşeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela(HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile(Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare şi reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.

Fabricat in China

Producator: Artsana SpA - Italia

Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26