79530- Baza tip balansoar pentru landou-Leaganul Viselor, 0luni+
Este un dispozitiv care simuleaza miscarile masinii in mers. Montati landoul pe baza si adormiti-l pe bebelus selectand modalitatea dorita.

Aparatul electric poate fi activat si controlat manual sau cu ajutorul aplicatiei <<The dream creadle >> care poate fi descarcata gratuity din Google Play pentru telefoanele Android si de pe Aple Store pentru aparatele cu system de operare IOS, prin conexiune Bluetooth.

MODALITATI DE UTILIZARE

Important: Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari viitoare

AVERTISMENT: nu lasati niciodata copilul fara supraveghere atunci cand landoul este instalat in baza balansoar !

AVERTISMENT: Acest produs se potriveste copiilor care nu se pot sustine singuri si care nu se rasucesc/ridica in maini si genunchi. Greutate maxima suportata: 9Kg

Varsta de utilizare: 0-5/5 luni.

AVERTISMENT: Asezati numai pe o suprafata orizontala, stabila si uscata

AVERTISMENT: Utilizarea landoului fixat pe baza balansoar, la inaltime (mese, scaune etc.), este periculoasa!

AVERTISMENT: nu asezati produsul cu landoul aproape de scari, trepte, covoare.

AVERTISMENT: Nu lasati alti copii sa se joace fara supraveghere in apropierea produsului cu landoul montat.

AVERTISMENT: NU utilizati produsul daca lipsesc parti componente sau sunt deteriorate.

AVERTISMENT: baza-balansoar poate fi utilizata numai cu landoul Chicco-LIGHTNAP(a carucioarelor Love UP si STYLEGO UP)dimensiune: 84cmX44cm.

AVERTISMENT: INainte de a pozitiona landoul pe baza-balansoar asigurati-va ca ca ati fixat correct dispozitivele de atasare.

Inainte de a activa un program de functiinare a bazei, asgurati-va ca ati reglat-o in pozitia corecta.Acordati atentie surselor de caldura si nu instalati suportul aproape de el.

Utilizati numai piese de schimb furnizate si recomandate de fabricant.NU instalati accesorii care nu sunt furnizate de catre fabricant.Orice modificare adusa produsului atrage dupa sine pierderea garantiei. Nu utilizati produsul cu mai mult de un copil in acerlasi timp.

NU lasati in landou niciun obiect care ar putea fi inghitit de catre copil! Inainte de asamblare verificati ca produsul si componentele sale se afla in stare buna si prezinta deteriorari-in caz contrar nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor!

NU ridicati si nu transportati landoul daca este fixat pe baza-balansoar. Nu deplasati baza cu landoul montat in timp ce functioneaza.

Nu lasati in landou niciun obiect care i-ar putea reduce adancimea

Nu utilizati landoul pentru perioade lungi de somn, adormiti copilul si asezati-l in patul sau.

Aerisiti landoul dupa o utilizare prelungita.

Nu utilizati baza balansoar in aer liber sau in spatii umede.

Operatiunile de instalare si reglare trebuie executate numai de catre un adult.

Verificati in permanenta suruburile si uzura produsului si inlocuiti imediat partile deteriorate .

NU asezati baza si balansoarul aproape de ferestre, pereti, corzi, perdele,sau alte obiecte de care copilul s-ar putea agata-sufoca/strangula.

NU asezati baza si landoul aproape de ferestre/pereti pentru a evita accidentarea/caderea bebelusului.

IN cazul in care cutia transformatorului este deteriorata nu utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.

Daca nu utilizati produsul, , nu-l lasati la indemana copiilor si debransati alimentarea de la transformator, depozitandu-l intr-un loc sigur.

AVERTISMENT: Cablul prezinta risc de strangulare.

CURATARE: Curatati partea din plastic cu o laveta. Nu utilizati apa, detergent abrazivi sau solvent!

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnata Artsana S.p.A., declara ca echipamentul radioelectric model 79530, este conform Directivei2014/53/UE. TExtul complet al Declaratiei poate fi gasit pe www.chicco.com/declarations

Conform Diciziei Comisiei Europeene N°2002/299/CE din06/04/2000, banda de frecventa a cestui produs este armonizata in tarile UE si este vorba despre un produs de clasa 1 care poate fi utilizat liber in toate tarile Uniunii Europeene.

Dispozitivul functioneaza conform normelor Bluetooth Low Energy

- Gama de frecventa: 2.400-2.4835 GHZ
- Canale: 79, fiecare caracterizat printr-o banda de frecventa egala cu 2 MHz
- Putere de transmisie: -5dBm(transmisie prin antenna)
- Standard Radio: 802.15.1

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane. Produsul dumneavoastră conține baterii care intră sub incidența obligațiilor de colectare selectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC și care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveți obligația de a participa în procesele de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice prin colectarea selectivă a acestora și predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactați biroul local, magazinul de unde ați achiziționat produsul sau rețelele de vânzare cu amănuntul.

COMPONENTE

- Buton A(A)
- Buton B(B)
- INele de fixare a landoului (C) Intrerupator (D)
- INtrare alimentare€
- Alimentare(F)

INSTALARE

1. Plasati suportul pe o suprafata plana(fig1)
2. Bransati transformatorul de alimentare la o priza de sector si bransati stecherul transformatorului in Suportul balansoar.(fig2)

3. Asezati landoul LIGHTNAP (al caruciorului LOVE UP si STYLEGO UP) pe suportul balansoarsa-l orientate astfel incat capul copilului sa fie in directia butonului de pornire si a stecherului transformatorului de alimentare. Sunetul va confirma fixarea in ambele parti(fig3). Pentru a facilita instalarea pe platforma balansoar, trageti maneta de prindere a landoului, situate in zona capului.(fig3A)
   AVERTISMENT: inainte de utilizare verificati ca landoul sa fie bine fixat pe baza balansoar, tragandu-l in sus(fig3B)
4. Apasati butonul pornit/oprit(fig4)
   FUNCTIONAREA MANUALA
   Produsul ofera posibilitatea de a fi utilizat in 3 modalitati.

- Program 1: SPORT (miscare continua)
- Program 2: OFF ROAD (dupa trei cicluri de miscare continua, programul se opreste 3 secunde in pozitia centrala si pleaca apoi repetend acelasi ciclu de miscari)
- Program 3: URBAN (dupa un ciclu de miscare contua, programul se opreste timp de 1 secunda si apoi reia ciclul de miscari)

5. Pentru a selecta programul apasati butonul A indicat in fig 5, pana cand ajungeti la programul dorit. Apasand a 4 a oara pe buton, ciclul se reia incepand cu programul 1.
   Functionarea bazei balansoar cu un program selectat are o durata de 30 minute . Dup ace termina programul, baza-balansoar revine automat in pozitia de oprire.IN timp ce functioneaza puteti opri programul selectionat inainte ca cele 30 minute sa se consume., tinand butonul de pornire <A> apasat timp de cateva secunde.IN momentul in care porneste sau dup ace se opreste din functionare, primul program care poate fi selectat este programul 1.Dupa ce ati dezactivat programul baza isi continua miscarile pana cand ajunge in pozitia de mijloc orizontal. Dezactivarea programului este semnalata prin trecerea LED-ului de la verde la rosu.
   AVERTISMENT: nu debransati niciodata cordonul de alimentare, nu apasati intrerupatorul in timp ce produsul functioneaza, pentru a evita oprirea acestuia intr-o pozitie care sa nu fie orizontala.(fig6)
   In cazul in care doriti sa opriti balansoarul, fara sa dezactivati correct programul, trebuie sa efectuati o procedura de aliniere corecta, reconectand aparatul la sursa de current si pornind oricare dintre programe asfel incat sa opriti correct produsul, apasand butonul<A> timp de 2 secunde.
   FUNCTIONARE CU APLICATIA <The Dream Cradle>
   Puteti conecta produsul la smarphon-ul vostru prin Bluetooth, descarcand aplicatia din Google play / App Store
   Conexiune Smartphone-THE DREAM CRADLE
   Pentru a conecta smartphonul cu baza-balansoar, activati Bluetooth si deschideti aplicatia.Un cerc rosu se va afisa pe butonul Bluetooth si pentru a efectua conexiunea apasati astfel incat sa se transforme de la rosu fix la galben intermittent. Tineti butonul <B> de culoare bleu intermittent , apasati pana cand culoarea nu mai este intermitenta si devine fixa (fig7)
   Odata ce s-a stabilit conexiunea, ledul bleu si cel verde vor ramane aprinse.
   NOTA BENE: butonul <B> al bazei-balansoarva fnctiona doar in caxzul in care aplicatia si conexiunea sunt activate!
   Va fi posibil sa puneti in functiunebaza-balansoar activand programul doritg(fig8)
   Functionarea bazei cu unul dintre programele selectionate va dura 30 minute din momentul in care a fost selectat. Dupa aceea, baza-balansoar va reveni automat in pozitia de oprire. Daca doriti schimbarea programului apasati pictograma(din aplicatie) a programului droit.
   Daca doriti oprirea programului, inainte de cele 30 minute, apasati pictogramaSTOP (fig9) LED-ul <A> se va face din verde, rosu iar baza-balansoar se va opri in pozitie orizontala.
   Pentru a pune in functiune baza activati pictograma programului droit.
   UTILIZARE CU MAI MULTE SMARTPHONURI
   Baza pastreaza in memorie ultimele trei telefoane care s-au conectat iar conexiunea se va face automat cu primul telefon pe care gaseste aplicatia deschisa.

FUNCTIONARE LED

STARE	CULOARE LED
Aparat in stare de functionare	Rosu
Program in curs	Verde
Fara tensiune/oprit	Oprit

STARE	CULOARE LED
Cerere de conexiune	Bleu intermittent
Conexiune efectuata	Bleu
Fara tensiune/oprit	Oprit

GARANTIE:

GARANTIE: Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul.

EVENTUALE PROBLEME SI SOLUTII

TIP DEFECTIUNE	SOLUTII
Aplicatia The Dream Cradle nu se conecteaza	1. Verificati sa nu fie deja conectat alt smartphone 2. Verificati ca baza-balansoar sa fie corect conectata la sursa de current electric si butonul in pozitie ON 3. Pictograma aplicatiei Bluetooth trebuie sa fie galben intermittent (daca este rosu trebuie sa-l activati ca sa restabiliti conexiune) 4. Efectuati inca o data conexiunea intre smartphone si aplicatia The Dream Cradle. 5. Opriti si porniti Baza balansoar din butonul situate in spatele produsului. 6. Opriti aplicatia de pe telefon si porniti-o.
Butonul aplicatiei prezinta un cerc rosu	1. Apasati butonul pentru ca el sa devina galben intermittent. Daca Produsul este pornit si procedura de conectare s-a efectuat correct, butonul va devein verde fix. 2. Daca nu se realizeaza conexiunea, mai efectuati o data procedura de conectare. 3. Opriti si porniti baza-balansoar din intrerupatorul care se afla in spatele produsului. 4. Opriti aplicatia de pe telefon si porniti-o.

Producator: ARTSANA SpA,Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism S.r.L.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel: 021/231.14.56 /fax: 021/231.06.26